

Bedienungsanleitung: Handball

Einstellungen vor Spielbeginn

- Anlage einschalten (Taste START).
- Sportart „Handball“ anklicken.
- Passende Konfiguration anklicken.
(A-Jugend = 30min, B/C-Jugend = 25 min, D/E-Jugend = 20 min).
- Trikotfarbe optional wählen (Trikot [2] anklicken).
- Spielernummern optional anlegen (HEIM/GAST [3] anklicken).



Bedienung während des Spiels

- Bei Anpfiff Timer starten (Taste START).
- Bei Time-Out Timer anhalten (Taste STOP) und bei Wiederanpfiff starten (Taste START).
- Nach der ersten Periode ertönt die Hupe und der Timer stoppt automatisch.
- Tore (TOR [8] der jeweiligen Mannschaft anklicken).
- Tor-Korrektur (SPIELSTAND [6] anklicken).
- Team-Time-Out (Taste HUPE, Taste STOP, AUSZEIT [5] der jeweiligen Mannschaft anklicken, START anklicken). Die Hupe ertönt automatisch nach 1 Minute.
- Strafzeiten (STRAFE [4] der jeweiligen Mannschaft anklicken).